

ROLLEI KABEL PRO SPOUŠŤ PANASONIC P1



Cena celkem:

242 Kč
(bez DPH: 200 Kč)

Kód zboží:

FOTR7908

Part No.:

28155

Záruka:

24 měsíce

Stav:

Nové zboží

Popis

Rollei kabel pro spoušť Panasonic P1

Kabel pro připojení kabelové spoušti Rollei pro fotoaparáty Panasonic.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Délka kabelu: 10 cm

Kompatibilita: Panasonic Digilux 2, Digilux 3, FT 2, DMC-FZ15, FZ100, FZ1000, FZ1000 II, FZ150, FZ20, FZ20K, FZ200, FZ2000, FZ30, FZ330, FZ50K, G1, G10, G2, G3, G5, G6, G70, G80, G85, G9, G90, G91, G95, G99, GF1, GH1, GH2, GH3, GH4, GH 5, GH 5s, GX1, GX7, GX8, L1, L10, LC-1, S1H, S1R, S5, S5 II, TS-2